



- 1a Griffstück für P 6 S
- 1b Griffstück für P 8
- 1c Griffstück für P 10
- 2 Rastkurve
- 3 Rastkurvenstift
- 4 Auslösehebel
- 5 Stift für Auslösehebel
- 6a Gegenlager (Druckguß)
- 6b Gegenlager (Stahl)
- 7 Gegenlagerfeder
- 8 Verschußbolzen
- 9 Verschußbolzenfeder
- 10 Abzug
- 11 Abzugstift
- 12 Abzugfeder
- 13 Federbolzen für Sicherung
- 14 Federbolzen für Schubstange
- 15 Schubstange
- 16 Sicherung
- 17 Magazinhalter
- 18 Stift für Magazinhalter
- 19 Feder für Magazinhalter
- 20 Schlitten

- 21a Auszieher 8 mm
- 21b Auszieher 6,35 mm
- 22 Auszieherstift
- 23 Auszieherfeder
- 24 Schlagbolzen
- 25 Schlagbolzenfeder
- 26 Federführungsbolzen
- 27 Schlittenfeder
- 28 Griffschalen (Kunststoff)
- 29 Griffschalen (Nußbaum)
- 30 Griffschalenschrauben
- 31 Magazinehäuse 8 mm
- 31a Magazinehäuse 6,35 mm
- 32 Zubringer
- 33 Magazinboden
- 34 Magazinefeder
- 35a Magazin komplett 8 mm
- 35b Magazin komplett 6,35 mm
- 36 Auffangstück
- 37 Feder für Auffangstück
- 57 Rückstoßbuchse
- 58 Stift für Schubstange



ACHTUNG!
 Bei Verwendung des Zusatzlaufes für Signalsterne etc. darf nur SM-Munition verwendet werden.

Bedienungsanleitung für Pistolen P6S-P8-P10

Laden der Pistole

1. Pistole sichern, Sicherungsflügel (16) nach unten auf den roten Punkt drehen.
2. Magazinhalter (17) nach hinten drücken, Magazin herausziehen.
3. Magazin mit Patronen füllen.
4. Magazin wieder in die Pistole einführen, bis Magazinhalter (17) einrastet.
5. Verschußschlitten (20) bis zum Anschlag zurückziehen und nach vorne schnellen lassen. Hierdurch wird die erste Patrone in den Lauf eingeführt, die Pistole ist gespannt.
6. Sicherungsflügel (16) wieder waagrecht stellen. Jetzt ist die Pistole entsichert und schußbereit.

Nach dem ersten Schuß wird die Patronenhülse automatisch ausgeworfen und eine neue Patrone eingeführt, so daß die Pistole wieder gespannt ist.

Jetzt muß nur der Abzug betätigt werden, um alle Patronen zu verschießen.

Reinigung

1. Reinigen Sie die Pistole regelmäßig unter Verwendung von Waffenöl, spätestens nach dem Verschießen von 3 Magazinen.
2. Bei Verwendung des Zusatzlaufes muß auch dessen Gewinde von Zeit zu Zeit mit Waffenöl gereinigt werden.

Zerlegen der Pistole

1. Das Magazin durch Zurückdrücken des Magazinhalters (17) herausnehmen.
2. Vor allen Handhabungen mit der Pistole erst sichern und durch Zurückziehen des Verschußschlittens (20) überprüfen, daß sich keine Patrone im Lauf befindet. Dann muß die Pistole durch Betätigung des Abzugs entspannt werden.
3. Auf den Verschußbolzen (8) drücken, bis das Gegenlager (6) herausspringt.
4. Der Verschußschlitten (20) läßt sich nun leicht nach oben und vorne abheben. Dabei ist zu beachten, daß die Schlagbolzenfederführung, die aus dem Verschußschlitten heraustritt, mit dem linken Zeigefinger gehalten wird (siehe Zeichnung).
5. Das Zusammensetzen der Pistole erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
6. Wird das Gegenlager nicht bis zum Einschlag eingedrückt, so läßt sich der Verschußschlitten (20) nicht zurückziehen.

Um die Waffe zu verriegeln, muß das Gegenlager (6) nochmals eingedrückt werden.

Nehmen Sie niemals selbst Veränderungen an einer Pistole vor. Das ist nicht nur lebensgefährlich, sondern möglicherweise auch strafbar.

