


7 DETONATION AUTOMATIC PISTOL /cal.22

1. hier Patronen einfüllen.




Magazin bei der Pistole nur hinten heraus nehmen, indem leer durchgeschossen wird!



2. hier Patronen mit dem Magazin einschieben. Darsuf achten dass zuerst die Zahl 7 eingeschoben wird!

5. hier Raketenbecher einschrauben.

Sichtfenster für abgefeuerte Munition.



automatische Klappe beim Magazin-ausstossen.

Entsicherungsknopf

Einfüllen der Patronen in das Patronenmagazin:

Die Pistole ist umgekehrt zu halten, damit die Patronen nicht aus dem Magazin fallen beim einschieben!

6. Patronenausstosser aufklappbar

Achtung! Zum abfeuern der Raketen, müssen unbedingt Platz- Patronen verwendet werden!

Die Raketen, so in den aufgeschraubten Raketenbecher einfüllen, dass zuerst die schwarze Seite der Rakete in den Becher gegeben wird!

1. Patronen einfüllen.
2. Magazin vorn einschieben, indem die Pistole(wie Abbildung) umgekehrt gehalten wird. Zuerst mit der Zahl 7! (Auf dem Magazin gekennzeichnet)!
3. Entsicherungsknopf an der Pistole entschichern,herunterschieben.
4. Es kann abgefeuert werden.
5. Zum abfeuern der Raketen, Raketenbecher aufschrauben. Magazin mit Platz- Patronen füllen und einschieben. Rakete in Raketenbecher einfüllen, die schwarze Seite der Rakete(Zündteil) zuerst.
6. Patronenausstosser aufklappbar, zum austossen der Patronen aus dem Magazin.

DIE PISTOLE DARF KINDERN NICHT ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN !

Gebrauchsanweisung für AUTOMATIC REVOLVER

8 Shot cal. 22

Raketenbecher hier aufschrauben

8 Shot

3. Das Einfüllen und abschiessen der Raketen gleich wie bei der Pistole!

4. In die ausgeschwenkte Trommel, die Patronen von hinten einfüllen.Trommel wieder schliessen. Zum austossen der verbrauchten Patronen, Festhaltebolzen l. zurückstossen, wenn Trommel ausgeschwenkt ist.

1. Das Aus-Schwenken der Trommel zum einfüllen der Patronen:Festhaltebolzen herausziehen und mit der ganzen Trommel seitlich ausschwenken.



abfeuern

Automatic Repeater

DER REVOLVER DARF KINDERN NICHT ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN !
